# 3ソフトウェア編

Express5800シリーズ用に用意されているソフトウェアについて説明します。

添付のCD-ROMについて(→318ページ) ……本装置に添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに収められているソフトウェアについて紹介します。

EXPRESSBUILDER(→319ページ) ……セットアップツール「EXPRESSBUILDER」について説明します。

ExpressPicnic(→328ページ) ……シームレスセットアップ用パラメータディスク(セットアップパラメータFD)を作成するツール「ExpressPicnic」について説明します。

本装置用バンドルソフトウェア(→334ページ) ……本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。


管理PC用バンドルソフトウェア(→349ページ) ……本装置を監視・管理するための管理PCにインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

# 添付のCD-ROMについて

添付の「EXPRESSBUILDER®」CD-ROMには、本装置を容易にセットアップするためのユーティリティや各種バンドルソフトウェアが収録されています。これらのソフトウェアを活用することにより、本装置の機能をより多く引き出すことができます。



「EXPRESSBUILDER」CD-ROMは、本装置の設定が完了した後でも、OSの再インストールやBIOSのアップデートなどで使用される機会があります。なくさないように大切に保存しておいてください。





ディスクアレイコントローラを詳細に設定するユーティリティは、各ボード上へ格納されています。これらのユーティリティの設定方法については、ボードに添付の説明書を参照してください。

# **EXPRESSBUILDER**

「EXPRESSBUILDER」は、Express5800シリーズに接続されたハードウェアを自動検出して処理を進めるセットアップ用統合ソフトウェアです。EXPRESSBUILDERからOSをインストールする際には、インストール対象のハードディスクドライブ(またはディスクアレイの論理ドライブ1台のみ)だけを接続してセットアップしてください。

# 起動メニューについて

EXPRESSBUILDERには3つの起動方法があります。起動方法によって表示されるメニューや項目が異なります。

**▼**○ 重要 本 装 置 に ディス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ラ ボ ー ド が 搭 載 さ れ て い る 時 は 、 EXPRESSBUILDERを使用する場合にのみ、LANコンソールリダイレクション機能を無 効にしてください。

● 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMから起動する

EXPRESSBUILDERを本装置のDVD-ROM ドライブにセットして起動し、EXPRESSBUILDER内のシステムから起動する方法です。この方法で本装置を起動すると右に示す「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。

このメニューにある項目から本装置をセット アップします。



## ₩ 重要

- 本装置以外のコンピュータおよびEXPRESSBUILDERが添付されていた本装置以外のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。
- メニューの「シームレスセットアップ」を実行するとあらかじめインストールされているOSを消去します。OSもインストールし直す必要があります。

EXPRESSBUILDERトップメニューについてはこの後の「EXPRESSBUILDERトップメニュー」を参照してください。

#### ● コンソールレスで「EXPRESSBUILDER」CD-ROMから起動する

キーボードやマウス、ディスプレイ装置を本装置に接続していない状態でEXPRESSBUILDERを本装置のDVD-ROMドライブから起動すると、LANかCOM(シリアルポート)で接続している管理用コンピュータ(PC)の画面には、右に示す「トップメニュー」が表示されます。

管理PCからこのメニューにある項目を使って本装置を遠隔操作をします。



# 


- 本装置以外のコンピュータおよびEXPRESSBUILDERが添付されていた本装置以 外のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。
- コンソールレス時の使用は、本装置にキーボードが接続されていないことが条件です。本装置にキーボードが接続されていると、EXPRESSBUILDERはコンソールがあると判断し、以下の動作を行いません(管理PCにメニューを表示しません)。

トップメニューについてはこの後の「コンソールレスメニュー」を参照してください。

#### ● Windowsが起動した後にEXPRESSBUILDERをセットする

Windows 95以降、またはWindows NT 4.0 以降が起動した後に、EXPRESSBUILDER をDVD-ROMドライブにセットするとメニューが表示されます(右図参照)。表示されたメニューダイアログボックスは「マスターコントロールメニュー」と呼びます。

マスターコントロールメニューについてはこ の後の「マスターコントロールメニュー」を参 照してください。



# **EXPRESSBUILDERトップメニュー**

EXPRESSBUILDERトップメニューはハードウェアのセットアップおよびOS(オペレーティングシステム)のセットアップとインストールをするときに使用します。

# 

BIOSの設定を間違えると、CD-ROMから起動しない場合があります。

EXPRESSBUILDERを起動できない場合は、BIOS SETUPユーティリティを起動して以下のとおりに設定してください。

「Boot」メニューで「CD/DVD-ROM Drive」を1番上に、「Removable Devices」を2番目に設定する。


# 起動

次の手順に従ってEXPRESSBUILDERトップメニューを起動します。

- 1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
- 2. 本装置のDVD-ROMドライブへ「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- **3.** CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

EXPRESSBUILDERが起動すると、以下のようなEXPRESSBUILDERトップメニューが現れます。



## シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows Server 2003)、各種ユーティリティのインストールまでを添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできる Express5800シリーズ独自のセットアップ方法です。

購入時の状態と異なるハードディスクドライブのパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行います。

「シームレスセットアップ」を選択すると、OSのインストールを開始します。

# 

- 「シームレスセットアップ」は最初からのセットアップであることを前提としているため、実行するとハードディスクドライブの内容が失われることがあります。
- セットアップを開始したら、完了するまで本装置の電源をOFFにしないでください。また、指示があるまでセットアップパラメータFDを取り出さないでください。

## ツールメニュー

ツールメニューは、EXPRESSBUILDER に収められている各種ユーティリティを個別で起動し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設定できない設定や、より詳細に設定したい場合などに使用してください。



また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合も、ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。

#### ● RAID情報のセーブ/リストア

# 

この機能をサポートしていないディスクアレイコントローラもあります。 その場合このメニューは表示されません。

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存または、フロッピーディスクから復元することができます。

- RAID情報のセーブ
  - フロッピーディスクにコンフィグレーション情報を保存します。フォーマット済みのをフロッピーディスクを用意してください。
- RAID情報のリストア
  フロッピーディスクからコンフィグレーション情報を復元します。「RAID情報のセーブ」で作成したフロッピーディスクを用意してください。

#### ● オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユーティリティです。 詳細は406ページまたはオンラインヘルプを参照してください。

#### ● システム診断

本装置上で各種テストを実行し、本装置の機能および本装置と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本装置に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。359ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

## ● サポートディスクの作成

サポートディスクの作成では、EXPRESSBUILDER内のユーティリティをフロッピーディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのインストールの際に必要となるサポートディスクを作成します。 なお、画面に表示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様でご用意ください。

- Windows Server 2003 x64 Edition OEM-DISK for EXPRESSBUILDER
   Windows Server 2003 x64 Editionをインストールするときに必要となるサポートディスクを作成します。
- Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER

Windows Server 2003をインストールするときに必要となるサポートディスクを作成します(「シームレスセットアップ」でインストールする場合は必要ありません)。

- ROM-DOS起動ディスクROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。
- オフライン保守ユーティリティオフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。
- システムマネージメント機能

BMC (Baseboard Management Controller) による通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行うプログラムの起動用サポートディスクを作成します。

#### ● 保守用パーティションの設定

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と「FDISKの起動」以外の項目は表示されません。保守用パーティションの詳細については、9ページを参照してください。

■ 「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、本装置をリセットした ■ り、電源をOFFにしたりしないでください。

- 保守用パーティションの作成

55MB程度の領域を内蔵ハードディスクドライブ上へ確保し、続けて各種ユーティリティのインストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、各種ユーティリティのインストールを行うことができます。

#### - 各種ユーティリティのインストール

各種ユーティリティ(システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守ユーティリティ)を、CD-ROMから保守用パーティションへインストールします。インストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティをハードディスクドライブから起動した場合に、使用することができます。

#### - 各種ユーティリティの更新

各種ユーティリティ(システム診断/オフライン保守ユーティリティ)を、フロッピーディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフロッピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項目は使用しないでください。

#### - FDISKの起動

ROM-DOSシステムのFDISKコマンドを起動します。パーティションの作成/削除などができます。

#### ● 各種BIOS/FWのアップデート

8番街で配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」を使用して、本装置のBIOS/FW(ファームウェア)をアップデートすることができます。「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい説明があります。

#### 『NEC 8番街』: http://nec8.com/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容を確認した上で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。「README.TXT」はWindows NTのメモ帳などで読むことができます。

■ BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本装置の電源をOFFにしないでくださ ■ い。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

#### ● システムマネージメント機能

BMC (Baseboard Management Controller) による通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

#### • ヘルプ

EXPRESSBUILDERの各種機能に関する説明を表示します。

#### ● トップメニューに戻る

EXPRESSBUILDERトップメニューを表示します。

# コンソールレスメニュー

EXPRESSBUILDERは、本装置にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能を持っています。

# 

- 本装置以外のコンピュータおよびEXPRESSBUILDERが添付されていた本装置以外の Express5800シリーズに使用しないでください。故障の原因となります。
- コンソールレス時の使用は、本装置にキーボードが接続されていないことが条件です。 本装置にキーボードが接続されていると、EXPRESSBUILDERはコンソールがあると 判断し、コンソールレス動作を行いません(管理PCにメニューを表示しません)。

## 起動方法

起動方法には管理PCと本装置の接続状態により、次の2つの方法があります。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(シリアルポートB)された管理PCから実行する

起動方法の手順については「DianaScope」オンラインドキュメントを参照してください。

## ₩O 重要

- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えないでください。 DVD-ROMドライブが最初に起動するようになってないと使用できません。
- LAN接続はLANポート1のみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、設定情報を格納したフロッピーディスクが必要になります。
   フォーマット済みのフロッピーディスクを用意しておいてください。



BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

LAN Controller 1 (10/100): [Enabled]
 Serial Port A: [Enabled]
 Base I/O address: [3F8]
 Interrupt: [IRQ 4]

Interrupt: [IRQ 4]
Serial Port B: [Enabled]
Base I/O address: [2F8]


Interrupt: [IRQ 3]

• Serial Port Address: [On-boad COM B]

Baud Rate: [19.2k]
Flow Control: [CTS/RTS]
Console Type: [PC ANSI]

## トップメニュー

トップメニューにある項目は次のとおりです。




## セットアップ

本装置のハードウェア構成をチェックして、ディスクアレイコンフィグレーションおよび 保守用パーティションの設定を自動的に行います。



## ツールメニュー

トップメニューでツールを選択すると以下のメニューが表示されます。 ツールメニューにある項目は、「EXPRESSBUILDERトップメニュー」の「ツールメニュー」の 項目の中からコンソールレスで使用できるもののみがあげられています。それぞれの機能に ついては、前述の「EXPRESSBUILDERトップメニュー」を参照してください。




「EXPRESSBUILDERトップメニュー」の「ツールメニュー」にある機能と比較すると「システム診断」の内容や操作方法(詳しくは、359ページを参照してください)が異なります。

# マスターコントロールメニュー

Windows 95以降、またはWindows NT 4.0以降が動作しているコンピュータ上で添付のCD-ROM 「EXPRESSBUILDER」をセットすると、「マスターコントロールメニュー」が自動的に起動します。



システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROM上の次のファイルをエクスプローラ等から実行してください。



¥MC¥1ST.EXE

¥MC¥1ST\_X64.EXE(Windows x64 Editionsの場合)

マスターコントロールメニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobeシステムズ社製のAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていないときは、あらかじめAdobeシステム社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしておいてください。

マスターコントロールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



CD-ROMをドライブから取り出す前に、マスターコントロールメニューおよびメニューから起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

# **ExpressPicnic**

「ExpressPicnic®」は、EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで使用する「セットアップパラメータFD」を作成するツールです。

EXPRESSBUILDERとExpressPicnicで作成したセットアップパラメータFDを使ってセットアップをすると、いくつかの確認のためのキー入力を除きOSのインストールから各種ユーティリティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インストールのときに前回と同じ設定でインストールすることができます。「セットアップパラメータFD」を作成して、EXPRESSBUILDERからセットアップすることをお勧めします。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。



Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions用の「セットアップパラメータFD」は作成できません。



「セットアップパラメータFD」がなくてもWindows Server 2003またはWindows 2000をインストール することはできます。また、「セットアップパラメータFD」は、EXPRESSBUILDERを使ったセットアップの途中で修正・作成することもできます。


# セットアップパラメータFDの作成

OSをインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ FD |を作成します。以下の手順に従ってください。



ExpressPicnicはPC98-NXシリーズ・PC-9800シリーズ・PC-AT互換機で動作します。

- **1.** OSを起動する。
- 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。
   マスターコントロールメニューが表示されます。
- **3.** 画面上で右クリックするか、[ソフトウェアのセットアップ]を左クリックする。
- (ExpressPicnic)をクリックする。
   ExpressPicnicウィンドウが表示されます。



**5.** [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。

[ディスクの設定]ダイアログボックスが 表示されます。



6. 各項目を設定し、[OK]をクリックする。 [基本情報]ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボックスが順に表示されます。



 メッセージに従ってダイアログボックス の各項目を設定し、[次へ]をクリックする。


セットアップ情報の設定が完了すると、 [ファイル保存]ダイアログボックスが表示されます。

## チェック

[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。

# 

使用者名と会社名を日本語で設定する場合は、ExpressPicnicで設定してください。シームレスセットアップ中に日本語入力することはできません。ただし、シームレスセットアップを使ったインストールを完了後、ログオンのときに表示されるポップアップ画面で再入力し直すことができます。



- 8. [セットアップパラメータFD]チェックボックスをオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 9. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、[OK]をクリックする。



「セットアップパラメータFD」が作成できました。「セットアップパラメータFD」はWindows Server 2003をインストールするときに使用します。ラベルを貼り大切に保管してください。



- 各項目の設定内容についてはヘルプを参照してください。
- 既存の情報ファイル(セットアップパラメータFD)を修正する場合は、ExpressPicnic ウィンドウの[情報ファイルの修正]をクリックしてください。ヘルプを参照して情報 ファイルを修正してください。


# 追加アプリケーションのインストール

「EXPRESSBUILDER JCD-ROMでサポートしていないアプリケーションを追加でインストールする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータFD」を作成してください。

#### 

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(328ページ参照)。
- 2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。

[ディスクの設定]ダイアログボックスが 表示されます。



- 各項目を設定し、[OK]をクリックする。
   [基本情報]ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボックス順に表示されます。
- メッセージに従ってダイアログボックス の各項目を設定し、[次へ]をクリックする。



[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。

- 「アプリケーションの設定」が表示されたら、「追加アプリケーションのインストール」にチェックを入れる。
- 6. [ファイル指定]ダイアログボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ FD]チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 7. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、[OK]をクリックする。





# 大容量記憶装置ドライバのインストール

シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインストールする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータFD」を作成してください。

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(328ページ参照)。
- 2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。

[ディスクの設定]ダイアログボックスが 表示されます。



- 3. 各項目を設定し、[OK]をクリックする。
  [基本情報]ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボックスが順に表示されます。
- メッセージに従ってダイアログボックス の各項目を設定し、[次へ]をクリックする。



[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。

- 5. [アプリケーションの設定]が表示されたら、[大容量記憶装置用OEM-FDの適用]にチェックを入れる。
- 6. [ファイル指定]ダイアログボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ FD]チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 1.44MBでフォーマット済みのフロッ ピーディスクをフロッピーディスクドラ イブにセットし、[OK]をクリックする。





# 大量インストール

ベースとなるセットアップ情報ファイルを指定し、マシンごとに変更する必要のあるパラメータのみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します。

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(328ページ参照)。
- **2.** [オプション]メニューの[大量インストールのアシスト]をクリックする。




- 3. [ファイルを開く]画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄に表示されます。
- 4. [追加]をクリックする。



- **5.** ベースとなるセットアップ情報ファイルから変更するパラメータを設定する。
- G. [OK]をクリックする。リストに追加した情報が表示されます。
- 7. ファイル名を選択し、[FD作成]をクリックする。

選択したファイル名のセットアップパラ メータFDを作成します。



# 本装置用バンドルソフトウェア

本装置にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方法について簡単に説明します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。

# ESMPRO/ServerAgent(Windows版)

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) は本装置にインストールするサーバ監視用アプリケーションです。

EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたい注意事項とインストールの手順を説明します。



運用上の注意事項については、添付のCD-ROM 「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド」に記載しています。ご覧ください。

## インストール前の準備

ESMPRO/ServerAgent (Windows版)を動作させるためには対象OSのTCP/IPとTCP/IP関連コンポーネントのSNMPの設定が必要です。

#### ネットワークサービスの設定

プロトコルはTCP/IPを使用してください。TCP/IPの設定についてはスタートメニューから 起動する「ヘルプ |を参照してください。

#### SNMPサービスの設定

コミュニティ名に「public」、トラップ送信先に送信先IPアドレスを使います。ESMPRO/ServerManager側の設定で受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「\*」から変更した場合は、ESMPRO/ServerManager側で新しく設定したコミュニティ名と同じ名前を入力します。

## インストール

ESMPRO/ServerAgent (Windows版)のインストールは添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。本装置のOSが起動した後、Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]ー[ESMPRO]ー[ESMPRO/ServerAgent]の順にクリックしてください。以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。

アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムにログインしてください。



ネットワーク上のDVD-ROMドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当てを行った後、そのドライブから起動してください。エクスプローラのネットワークコンピュータからは起動しないでください。



アップデートインストールについて

ESMPRO/ServerAgentがすでにインストールされている場合は、次のメッセージが表示されます。

ESMPRO/ServerAgentが既にインストールされています。

メッセージに従って処理してください。

# インストール後の確認

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) をインストールした後に次の手順で正しくインストールされていることを確認してください。

- 1. 本装置を再起動する。
- 2. イベントログを開く。
- 3. イベントログにESMPRO/ServerAgent(Windows版)の監視サービスに関するエラーが登録されていないことを確認する。

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度はじめからインストールし直してください。

# MegaRAID Storage Manager(サーバ)

MegaRAID Storage Manager(以下MSMと略記します)は、「N8103-90 ディスクアレイコントローラ(外付SAS HDD用)」、「LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB」システムの監視・管理を行うアプリケーションです。

MSMを使用することで、システム運用中のアレイ保守やイベント監視による通報を行うことができます。

MSMのインストールおよび操作方法については、添付のEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「MegaRAID Storage Managerユーザーズガイド」を参照してください。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。 運用開始前に必ずお読みください。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にMegaRAID Storage Managerがあらかじめインストールされている場合があります。

# シームレスセットアップを使ったセットアップ

MSMは添付のEXPRESSBUILDER内にある自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。

シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイアログボックスが表示されます。

ここで「MegaRAID Storage Manager」を選択してください。

## 手動インストール(新規インストール)

手動でMSMをインストールする場合は、添付のEXPRESSBUILDER内のオンラインドキュメント「MegaRAID Storage Managerユーザーズガイド」を参照してください。




 MegaRAID Storage ManagerのConfiguration Wizard、Rebuild、あるいは Reconstruction機能を使用する前にディスクベイのスロット番号を確認する必要があ ります。

3.5インチディスクベイのスロット番号は、これらの機能を実行するときは表示されません。

3.5インチディスクドライブのPhysical Drive番号を選択します。MegaRAID Storage Managerの画面左のPhysicalビューに表示されるPhysical Drive番号は、3.5インチディスクベイのスロット番号と一致しません。

3.5インチディスクベイのスロット番号は、MegaRAID Storage ManagerのディスクのPropertiesビューで確認してください。



WebBIOSのAdapter Properties画面で、Set Factory Defaultsを実行した場合、MegaRAID Storage ManagerのPatrol Read機能の設定を再設定する必要があります。

Patrol Read機能を使用していない場合は、Patrol Readのスケジューリングを Disabledにしてください。




Disk Cache Policyは、オンボードRAID(MegaRAID ROMB)のファームウェアバージョンにより"Disable"と表示される場合があります。


運用上の問題はありません。

# <del>∏</del>O


MegaRAID Storage ManagerのReconstruction機能を実行するときには、Device IDにて追加または、削除するハードディスクドライブを選択します。このため、機能実行の前にMegaRAID Storage ManagerのディスクのPropertiesビューでディスクベイのスロット番号とDevice IDを確認してください。



MegaRAID Storage ManagerのReconstruction機能 (Remove Drive)実行時のハードディスクドライブ選択画面



MegaRAID Storage ManagerのReconstruction機能 (Add Drive)実行時のハードディスクドライブ選択画面



# Power Console Plus(サーバ)

Power Console Plusはディスクアレイシステムを構築しているWindowsサーバの監視・管理用のアプリケーションです。

Power Console Plusの動作環境や操作手順については、EXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus<sup>TM</sup>ユーザーズマニュアル」を参照してください。



本装置の3.5インチハードディスクドライブベイまたはオプションの増設HDDケージをディスクアレイ構成にした場合、Power Console Plusをインストール後、Enclosure ManagementメニューのEnclosure Property画面や、システムイベントログに以下のように表示されますが、3.5インチハードディスクドライブベイやオプションのHDDケージではFAN2は使用しないため、動作には問題ありません。

● Enclosure Property画面上

Fan 1: Operational Fan 2: Not present

● システムイベントログ表上

Adapter 1 Channel 1 Target 6: Status of Fan #2=0x02: Not Installed

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にPower Console Plusがあらかじめインストールされている場合があります。このままでも使用できますが、後述の「Power Console Plus(サーバ)の環境設定」に記載の内容の設定を行うことをお勧めします。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus(管理PC)をインストールしてください。

# シームレスセットアップを使ったセットアップ

Power Console Plusは添付の「EXPRESSBUILDER」に収められている自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。

シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイアログボックスが表示されます。ここで「Power Console Plus」を選択してください。なお、シームレスセットアップ後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus (管理PC) をインストールしてください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は以下の説明を参考にしてインストールをしてください。インストールに関する詳しい手順と操作方法についてはEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus<sup>TM</sup>ユーザーズマニュアル | を参照してください。


## Power Console Plus(サーバ)をインストールする前に

Power Console Plus(サーバ)をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。

- ディスクアレイのドライバが組み込まれていること
- WindowsのSNMPサービスが組み込まれていること
- WindowsのTCP/IPの設定が終了していること
- システムのアップデートが終了していること
- Administratorsグループでログオンされていること
- Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること

## Power Console Plus(サーバ)のインストール手順

Power Console Plus (サーバ)のインストールは添付のEXPRESSBUIL DERを使用します。WindowsではEXPRESSBUIL DERをドライブにセット後、Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]ー[ESMPRO]ー[関連ユーティリティメニュー]ー[Power Console Plus]の順にクリックします。



ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして「サーバ」または「サーバ十管理サーバ」をチェックし、[次へ]をクリックしてください。以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。なお、インストール後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus (管理PC)をインストールしてください。



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすべてのサーバおよび管理PCを管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つ定義します。

## Power Console Plus(サーバ)の環境設定

#### ● HOSTSファイルの設定

ネットワーク経由で制御する場合はすべてのサーバ/管理PCのIPアドレスとホスト名を登録してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要です。

## ● REGSERV.DATの設定

ネットワーク経由で制御する場合は管理サーバのホスト名をすでにある「localhost」の設定と置換してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要です。

## ● パスワードファイルのアクセス権設定

「c:\forall Winnt\forall System32\forall drivers\forall etc\forall raidpass.val] (c:\forall Winntは、Windowsの一般的なインストール先フォルダです)をセキュリティ保持の観点からNTFSファイルアクセス権をAdministrator権限などに変更してください。

# エクスプレス通報サービス

エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。 本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行ったりすることができます。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にエクスプレス通報サービスがあらかじめインストールされている場合もあります。インストール済みのエクスプレス通報サービスはまだ無効になっております。必要な契約を行い、通報開局FDを入手してから、次の操作を行うとエクスプレス通報サービスは有効になります。エクスプレス通報サービス有効後はEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「エクスプレス通報サービスインストレーションガイド」を参照して設定してください。

## セットアップに必要な契約

エクスプレス通報サービスを有効にするには、以下の契約等が必要となりますので、あらか じめ準備してください。

## ● 本装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ● 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局FDが到着してから、セットアップを行ってください。

## エクスプレス通報サービスを有効にする操作

次の手順で購入時にインストール済みのエクスプレス通報サービスの機能を有効にします。

- 1. [コントロールパネル]の[ESMPRO/ServerAgent]を選択する。
- [全般]タブの[通報の設定]をクリックする。
   アラートマネージャ設定ツールが起動します。
- 3. [ツール]メニューの[エクスプレス通報サービス]、[サーバ]を選択する。 [エクスプレス通報サービスセットアップユーティリティ]が起動します。
- 4. 通報開局FDをフロッピーディスクドライブにセットし、通報開局FDを読み込む。 エクスプレス通報サービスが有効となります。

## 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は、以下の説明を参考にしてインストールしてください。

## エクスプレス通報サービスのセットアップ環境

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、以下の環境が必要です。

#### ハードウェア

- メモリ 18.0MB以上
- ハードディスクドライブの空き容量 30.0MB以上
- モデム

ダイヤルアップ経由の通報を使用する場合、モデムが必要です。ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報で使用するモデムはNECフィールディングにご相談ください。

● メールサーバ 電子メール経由の通報を使用する場合、SMTPをサポートしているメールサーバが必要 です。

#### ソフトウェア

- 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のESMPRO/ServerAgent
- 上記、ESMPRO/ServerAgentがサポートするOS
- マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に以下の環境が必要です。 ESMPRO/ServerManager\* + ESMPRO/AlertManager Ver.3.4以降
  - \* 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョン以上を使用してください。
    - (例) 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentの バージョン3.8の場合、バージョンが3.8以上のESMPRO/ServerManagerが 必要です。

## セットアップに必要な契約

セットアップを行うには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

● 本装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ● 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局FDが到着してから、セットアップを行ってください。

エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してください。

# **BMC Online Update**

BMC Online Updateは、インターネットで配布される「BMC(Base board Management Controller)ファームウェア」を使用して、BMCファームウェアを更新するソフトウェアです。

# 動作環境

● ハードディスクドライブの空き容量

2MB以上

● サポートOS

Windows 2000 Server

Windows 2000 Advanced Server

Windows Server 2003 Standard Edition

Windows Server 2003 Enterprise Edition

Red Hat Linux Enterprise Linux ES 3

Red Hat Linux Enterprise Linux AS 3

## インストール

## Windows Server 2003

BMC Online Update(Windows版)のインストールは、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。

本装置のOSが起動した後、Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]ー[BMC Online Update]の順にクリックしてください。

以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。




#### Linux

1. CD-ROMからファイルを適当なディレクトリにコピーする。

cp /mnt/cdrom/BMCTOOL/OnlineUp/BmcOnlineUpdate.i386 .



rpmファイルを解凍する。
 rpm -ivh BmcOnlineUpdate.i386



## 起動方法

オペレーティングシステムによって異なります。お客様の環境に合ったものを参照ください。



- BMCファームウェアの更新作業をしている間は装置の電源をOFFにしないでください。更新作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。
- 更新されたBMCファームウェアは、本装置の再起動後に有効になります。再起動を行うまでは、更新前の状態で運用を継続します。

## Windows Server 2003

スタートメニューから[全てのプログラム]ー[BmcOnlineUpdate]-[BmcOnlineUpdate]の順にクリックします。




#### Linux

下記の入力を行い、プログラムを開始してください。

cd /usr/BmcOnlineUpdate ./BmcOnlineUpdate -ja



日本語をサポートしていない場合はオプション"-ja"を付けないでください。 ./BmcOnlineUpdate



## アンインストール

オペレーティングシステムによって異なります。お客様の環境に合ったものを参照ください。

## Windows Server 2003

スタートメニューから[コントロールパネル]ー[プログラムの追加と削除]の順にクリックする。



[BmcOnlineUpdate]をクリックし、[変更と削除]をクリックする。

以降はダイアログボックスのメッセージ に従ってアンインストールしてくださ い。



# エラー表示一覧

以下にエラーメッセージと対処方法を示します。

| メッセージ               | 対処方法   |
|---------------------|--|
| アップデートの必要がありません。    | 現在ご使用の環境は、アップデートしようとしたデータより新しいか同じデータが適用されています。                                       |
| 対象装置ではありません。        | データが対象装置のものではありません。対象装置の<br>データでUpdateを実行してください。                                     |
| BMC情報を取得できません。      | リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードが正常に挿入されているか確認してください。<br>BMCを挿入後にUPdateを実行してください。 |
| オンラインモードに移行できません。   | BMCがビジー状態の可能性があります。<br>数分後に再度実行してください。   |
| 運用中のデータの退避に失敗しました。  |  |
| 更新モードに移行できません。      |  |
| データの更新中にエラーが発生しました。 |  |
| 終了処理に失敗しました。        |  |
| IPMIドライバが見つかりません。   | IPMIドライバをインストールしてください。   |
| サポート対象外です。          | アップデート機能をサポートしていないBMCです。<br>このツールによりアップデートはできません。                                    |



対処方法を実行しても、アップデートに失敗した場合は保守員に連絡してください。

# 管理PC用バンドルソフトウェア

本装置をネットワーク上から管理するための「管理PC」を構築するために必要なバンドルソフトウェアについて説明します。

# ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータをネットワーク上の管理PCから監視・管理するには、本装置にバンドルされているESMPRO/ServerManagerをお使いください。


管理PCへのインストール方法や設定の詳細についてはオンラインドキュメントまたは ESMPROのオンラインヘルプをご覧ください。



ESMPRO/ServerManagerの使用にあたっての注意事項や補足説明がオンラインドキュメントで説明されています。添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。

# **DianaScope**

DianaScopeはExpress5800シリーズをリモート管理するためのソフトウェアです。
DianaScopeの機能やインストール方法についての詳細はオンラインドキュメントを参照してください。





本製品においてDianaScopeを使用するためにはオプションのサーバライセンスが必要です。本製品には以下のサーバライセンスが添付されています。

UL1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(1)
 本製品を1台管理するためのライセンス

# MegaRAID Storage Manager(管理PC)

「LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB」、または、「N8103-90 ディスクアレイコントローラ(外付SAS HDD用)」ディスクアレイコントローラを使用したサーバを、ネットワーク経由で管理することができます。

この場合、サーバ本体の他に、管理PCにもMegaRAID Storage Managerをインストールします。管理PCへのMegaRAID Storage Managerのインストール方法は、「MegaRAID Storage Managerユーザーズガイド」を参照ください。

# Power Console Plus(管理PC)

Power Console Plusをネットワーク経由でサーバを管理する場合にインストールします。 Power Console Plusの動作環境や操作手順については、EXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus<sup>TM</sup>ユーザーズマニュアル | を参照してください。

以下の説明を参考にしてPower Console Plus (管理PC) を管理PCにインストールしてください。インストールに関する詳しい手順と操作方法についてはEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus $^{TM}$ ユーザーズマニュアル | を参照ください。



本装置の3.5インチハードディスクドライブベイまたはオプションの増設HDDケージをディスクアレイ構成にした場合、Power Console Plusをインストール後、Enclosure ManagementメニューのEnclosure Property画面や、システムイベントログに以下のように表示されますが、3.5インチハードディスクドライブベイやオプションのHDDケージではFAN2は使用しないため、動作には問題ありません。

● Enclosure Property画面上

Fan 1: Operational Fan 2: Not present

● システムイベントログ表上

Adapter 1 Channel 1 Target 6: Status of Fan #2=0x02: Not Installed

# Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に

Power Console Plus(管理PC)をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。


- WindowsのTCP/IPの設定が終了していること
- システムのアップデートが終了していること
- Administratorsグループでログオンされていること
- Windows NT 4.0の場合、Service Pack 6a以降が適用されていること
- Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること



Internet Explorer4.01 Service Pack 2以降はWindows NT 4.0のService Pack 5または6a媒体からインストールできます。

# Power Console Plus(管理PC)のインストール手順

Power Console Plus (管理PC)のインストールは添付のEXPRESSBUILDERを使用します。 EXPRESSBUILDERをドライブにセット後、 Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]ー[ESMPRO]ー[関連ユーティリティメニュー]ー[Power Console Plus] の順にクリックします。



ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして「管理PC」をチェックし、「次へ」をクリックしてください。



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすべてのサーバおよび管理PCを管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つ定義します。

# Power Console Plus(管理PC)の環境設定

- HOSTSファイルの設定 すべてのサーバ+管理サーバと、管理PCのIPアドレスとホスト名を登録してください。
- REGSERV.DATの設定 サーバ+管理サーバのホスト名をすでにある「localhost lの設定と置換してください。